

TAVOLA DI MANUTENZIONE LIFAN E4 1900W ED E4 4750W

	Ai primi 1000 km	Ogni 5000 km o ogni anno	ogni 10000 km	Ispezioni pre-guida
Cavo acceleratore	•	•	•	•
Fluido freni	•	SOSTITUIRE	OGNI 2 ANNI	•
Freni	•	•	•	•
Viti e dadi	•	•	•	
Cuscinetti sterzo	•	•	•	•
Pneumatici	•	•	•	•
Batteria		•	•	

NOTE: (•) Controllo inclusa anche la pulizia, riparazione e sostituzione

